

合力叉车驱动轮包胶_聚氨酯叉车轮_包胶轮翻新-麦轮聚氨酯

产品标题	合力叉车驱动轮包胶加工
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com
联系电话	199 4189 8659 (微信同号)

产品详情



合力叉车驱动轮、合力叉车橡胶轮、叉车轮脱胶包胶翻新，叉车配件承重轮更换，任何关于叉车包胶轮问题都可以咨询麦轮聚氨酯。因为我们是一家经营聚氨酯制品包胶、加工、制造的生产厂家，拥有聚氨酯叉车轮制造十几年生产经验，可实现国内外多种聚氨酯原材料包胶加工生产，经验丰富，翻新包胶经验丰富，欢迎垂询我们。

我们可以提供两种形式的叉车轮，一种是为您提供整轮，一个新的叉车轮，另外一种是为您提供单独包胶服务，这就需要您将破损的叉车轮拆卸下来，邮寄轮芯给我们，我们扒掉原来报废的胶体，为您重新包胶加工。



您知道如何拆卸合力叉车驱动轮吗？小编来告诉你！

合力电动叉车驱动轮的拆卸安装有5个方面要注意的事项

- 1、将叉车停放在平坦、硬实的路面上，关闭发动机，使叉车处于空载状态。
- 2、叉子下降到地面，用停车制动装置止住车轮，如更换转向轮胎，将千斤顶支撑在后桥后部托架中央，如更换驱动轮胎，将千斤顶支撑在车架前部侧面位置，
- 3、用千斤顶稍稍顶起叉车，使轮胎与地面仍有接触;先旋开固定充气管的螺栓，取下夹子，然后松开轮毂螺母。
- 4、用千斤顶将车完全支起，旋下轮毂螺母，将轮胎拆下。
- 5、安装顺序与拆卸顺序相反。安装轮毂螺母时，紧固力矩必须达到规定值。

将拆卸的驱动轮直接邮寄给我们，我们将为您包胶提供完整的驱动轮，欢迎电话联系我们。