

## 重型叉车轮-聚氨酯叉车轮-产品中心-麦轮聚氨酯

产品标题	重型叉车轮
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	<a href="https://www.agv-mecanum.com">https://www.agv-mecanum.com</a>
联系电话	199 4189 8659 (微信同号)

### 产品详情



重型叉车轮在拆卸电动叉车轮子前需注意以下：

1、在拆卸重型叉车轮子时要将电动叉车停放在平坦、硬实的路面上，关闭电源，使电动叉车处于空载状态；

---

2、把电动叉车的货叉下降到地面，用停车制动装置止住电动叉车轮子。如更换重型叉车轮，将千斤顶支承在车架前部侧面位置，如更换转向轮子，则将千斤顶支承在后桥后部托架中央；

3、用千斤顶稍稍顶起电动叉车，使重型叉车轮和地面接触，先旋开固定充气管的螺栓，取下夹子，然后松开轮毂螺母；

4、用千斤顶将电动叉车完全支起，旋下轮毂螺母，将重型叉车轮按如下方法拆下。

麦轮聚氨酯生产销售聚氨酯叉车轮,重型叉车轮,电动叉车轮,叉车驱动轮,叉车承重轮，不脱胶，承载能力大，欢迎电话垂询！

推荐产品：聚氨酯叉车轮